NOS CONSEILS POUR UNE INSTALLATION DE TOILE DE PISCINE SIMPLIFIÉE

Pour installer ou remplacer votre toile de piscine hors terre dans les meilleures conditions, tenez compte des éléments suivants :

Conditions idéales :

- **Température** extérieure : entre 20°C et 30°C
- **Météo** : temps calme, ensoleillé et sec
- **Sol** : propre, sec et bien nivelé
- **Moment de la journée** : le matin ou en fin d'après-midi

Ces conditions rendent la toile plus souple et élastique, ce qui facilite son installation et son ajustement, tout en réduisant les risques de déchirure. Une toile bien réchauffée épouse mieux la forme de la piscine et permet une tension uniforme, essentielle pour éviter les plis et prolonger sa durée de vie.

Conditions à éviter :

- **Température** extérieure : inférieure à 15°C ou supérieure à 35°C
- **Météo** : temps humide, venteux ou frais
- **Sol** : détrempé, boueux ou irrégulier
- **Moment de la journée** : en plein midi ou en début d'après-midi, surtout par forte chaleur

En dessous de 15°C, la toile devient rigide, difficile à manipuler et plus fragile. Par temps très chaud, elle peut devenir trop molle, ce qui complique l'ajustement précis. Un sol mal préparé ou humide peut entraîner des affaissements ou des points de tension qui endommagent la toile à long terme.